



Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia powierzchni powstałego w wyniku wycieku formaliny

W przypadku awaryjnego rozlania formaliny w dużej ilości, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Założyć środki ochrony indywidualnej.
2. Umieścić tabliczkę informacyjną „UWAGA” w pobliżu miejsca wycieku.
3. Pokryć dokładnie warstwą substancji neutralizującej (np. Novokit) całe miejsce wycieku.
4. Zebrać dokładnie całą powstałą masę za pomocą szczoteczki i szufelki do torby na odpady niebezpieczne, szczoteczka i szufelka powinny zostać zutyliczowane.
5. Przetrzeć całą powierzchnię za pomocą maty absorbującej, a następnie umieścić ją w torbie na odpady niebezpieczne.
6. Zdjąć wszystkie stosowane środki ochrony indywidualnej i również umieścić je w torbie na odpady niebezpieczne. Zdjąć kolejno gogle, maskę, fartuch, ochraniacze na obuwie oraz jedną parę rękawiczek.
7. Zdjąć pasek zabezpieczający a następnie zamknąć torbę na odpady niebezpieczne.
8. Odpady przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.